

## TISKaTRIK – Tiskarska miza

Ravno površino (leseno, kovinsko,...ploščo, samo da je ravna) prekrijemo s plastificiranim platnom (bolj znano kot prt za vrtno mizo), ki ga podložimo s **tanko mehko podlogo** (do 0.5 cm debela pena).

Platno oz. plastično prevleko lahko z lepilnim trakom ali običajnimi držali za prte pritrdimo na leseno podlago, da se ne premika in da je močno napeta – brez gub.

Tako površino čistimo zelo enostavno, pa še draga ni. Poleg vsega, pa si lahko naredimo tiskarsko površino velikosti po svojih željah.

Predlagamo pa še, da kupite prt, ki ima narisane **pravokotne črte**. Vedno pridejo prav pri označevanju.

